



STYCCOBOND B96

Soepele parketlijm

INTRODUCTIE

STYCCOBOND B96 is een gebruiksklare, flexibele, vochtuithardende polyurethaanlijm voor het verlijmen van diverse typen houten vloeren. Het is niet brandbaar, sneluithardend en ontwikkelt een sterke hechting. Geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen.

STYCCOBOND B96 kan worden gebruikt voor de bevestiging van samengestelde vloerdelen, duo planken (halfmassief) en diverse soorten parket, planken en stroken.

STYCCOBOND B96 kan worden verwerkt op STOPGAP egalisaties, in goede staat verkerende, gladde en droge beton en zand/cement dekvloeren en vloerplaatmateriaal (minimaal 6 mm WBP).

Andere niet-absorberende oppervlakken moeten worden geëgaliseerd met het juiste STOPGAP egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3 mm.

STYCCOBOND B96 kan direct worden aangebracht op een STOPGAP vochtscherm binnen 24 uur na uitharding.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Beige
Consistentie	Pasta
Klimatologische omstandigheden	Omgevingstemperatuur moet boven 15°C zijn.
Verbruik (circa)	Tot 900g/m ² met lijmkam B3 Tot 1150g/m ² met lijmkam B11
Open tijd	Tot 20 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheidsgraad en het absorptievermogen van de ondervloer.
Shore A-hardheid	58
Schuifsterkte	≥ 1.0 N/mm ²
Afschuifkracht	≥ 1.0

HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
15 kg	B3	16,75 m ²
15 kg	B11	13 m ²

Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.



KENMERKEN

- Flexibel met sterke hechting
- Snelle uitharding
- Geschikt bij vloerverwarming
- Oplosmiddel- en Isocyanaatvrij
- Geschikt voor diverse soorten houtvloeren
- Kan direct op een uitgehard STOPGAP vochtscherm worden aangebracht

NORMEN

Alle aspecten van de vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante EN normen of specificaties ter plaatse.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerafwerkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<65% relatieve luchtvochtigheid), zonder sluiertlaag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement dekvloeren moeten volledig uitgehard zijn en sluiertlaag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger zijn dan 10°C. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Voor meer informatie download de **Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball.**

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Voorafgaande aan het bevestigen van houten vloerdelen dient de RV, relatieve vochtigheid, gemeten worden met een digitale hygrometer. F. Ball adviseert altijd een waarde lager dan 65% of minder. Ook dient de fabrikant van de houten vloer om advies worden gevraagd.

Een geschikt vochtscherm dient te worden aangebracht indien nodig.

EGALISEREN

Om de ondergrond vlak te maken en geschikt om op te hechten moeten ongelijke, onregelmatige oppervlakken worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel. Aanbrengen volgens de instructies in het relevante informatieblad.

PRIMEREN

Het is niet nodig de vloer te primeren.

LIJM AANBRENGEN

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over een gedeelte van het te stofferen vloeroppervlak (het gedeelte moet zodanig zijn dat de lijm nog receptief is). Plaats de houten vloerdelen en druk stevig aan om goed contact met de lijm te maken.

Bij langere vloerdelen is het nodig om gewichten of klemmen te gebruiken om goed contact met de lijm te maken totdat het is uitgehard.

UITHARDINGSTIJD

STYCCOBOND B95 is vochthardend en de hardingstijd hangt af van de hoeveelheid vocht in de ondervloer en het hout. Begin pas met de afwerking nadat de lijm is gehard - doorgaans na 24 uur op absorberende oppervlakken, maar dit kan wel 3 dagen zijn op oppervlakken met weinig of geen absorptie.

VOORZORGSMAATREGELEN

Begin pas met de afwerking nadat de lijm is gehard - doorgaans na 24 uur op absorberende oppervlakken. Dit is langer bij lagere temperaturen en niet-absorberende ondervloeren. Zorg dat er geen lijmresten op het oppervlak van de houten vloer meer aanwezig zijn. Verwijder overtollige lijm van de vloerafwerking met een droge, schone doek voordat de lijm is uitgehard.

Voorafgaande aan de installatie dient de houten vloer geacclimatiseerd te zijn. Bovendien moet het hout volledig contact maken met de lijm tijdens het drogen.

Voor advies op maat bij voorbereide houtsoorten en hout met een hoog oliegehalte, neem contact op met een technisch adviseur van F. Ball.

GEREEDSCHAP

- STYCCOBOND lijmkam B3 of B11
- Gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met STYCCO WIPES

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur van 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Emmer van 15 kg

HOUDBAARHEID

18 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op. Deze zijn te vinden op www.f-ball.com of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en ter bevestiging dat dit informatieblad de meest recente is.



**KIES DE JUISTE VLOERLIJM,
DOWNLOAD DE AANBEVOLEN
LIJMGIDS (RAG®)**

**VOOR MEER INFORMATIE OVER DE
PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR
TECHNISCHE ONDERSTEUNING,
GA NAAR F-BALL.COM OF BEL
06-82812840**



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl