



STYCCOBOND F44

Vynlijm



Scan om de demonstratie
video te bekijken




PRODUCT INFORMATIE

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F44 is een oplosmiddelvrije lijm met een hoge aanvangskleefkracht en lange open tijd. De lijm is beschermd tegen bioafbreekbaarheid en geschikt voor gebruik op vloerverwarmingen.

STYCCOBOND F44 is voor het leggen van vinyl banen en tegels, rubber vloerbedekkingen en sommige zachte vloerbedekkingen met PVC and polyuretaan ruggen.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.



STYCCOBOND F44 is getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen.

STYCCOBOND F44 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, structureel in goede staat verkerende, gladde, droge ondervloeren van beton en zand/cement, multiplex, spaanplaat en hardboard.

STOPGAP vochtschermen en asfalt dienen eerst te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel, met een minimum laagdikte van 3 mm.

Voor informatie over andere typen ondervloer neem contact op met een Technische Adviseur.



KENMERKEN

- Hoge aanvangskleefkracht
- Sterke hechting
- Lange open tijd
- Oplosmiddelvrij
- Goedgekeurd voor maritieme toepassingen

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 8203 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) of BS 5325 (installatie van textiel vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

VERPAKKING

Emmer van 15 liter
Emmer van 5 liter
Emmer van 2.5 liter
Emmer van 1 liter

HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	A2	60 m ²
5 liter	A2	20 m ²
2.5 liter	A2	10 m ²
1 liter	A2	4 m ²

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Beige / Geel
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Verbruik (o2ngeveer)	4 m ² per liter met lijmkam A2
Open tijd	Tot 60 minuten afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer

VOORBEREIDING ONDERGROND

Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN CI40 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer dient tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger dan 10°C te zijn. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren kunt u aanvragen bij F-Ball and Co. Ltd.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in een ondergrond kan gemeten worden met een carbidmeter, ook wel CM-meting genoemd. Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

EGALISEREN

Om de ondergrond geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient de ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMER AANBRENGEN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement en multiplex, kan de lijm te snel drogen waardoor de open tijd wordt verkort. Gebruik primer STOPGAP P131 verdund met 4 delen water en roer goed tot het mengsel homogeen is. Na het aanbrengen laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren (bv. anhydriet) met STOPGAP P121 primeren - zie informatieblad STOPGAP P121 voor meer informatie.

LIJM AANBRENGEN

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het te stofferen vloeroppervlak (het gedeelte moet zodanig zijn dat de lijm nog receptief is).

Absorberende ondervloeren - Leg de vloerbedekking meteen in de lijm. Laat bij tegels de lijm ongeveer 10 minuten drogen voordat de tegel erin wordt gelegd om verschuiving van de tegel te verminderen.

Niet-absorberende ondervloeren - Breng de lijm aan en laat het even drogen tot een goede kleefkracht is bereikt, voordat de vloerbedekking erin wordt gelegd. Bij het installeren van dichte vloerbedekkingen kan door duften de open tijd worden verkort. Leg de vloerbedekking in de natte lijm, druk goed aan om contact met de lijm te maken, sla daarna het verlijmd gedeelte van de baan terug. Laat enige tijd open tot een goede kleefkracht is bereikt voordat het weer in het lijmbed wordt geplaatst.

Lijm aanbrengen met een roller - Om het doorschijnen van de lijmrillen door de vinyl vloerbedekking te minimaliseren, kan de lijm direct na het aanbrengen met een vachtroller worden uitgerold. De vachtroller dient vantevoren bevochtigd te zijn met de lijm zodat er een gladde en uniforme lijmlaag en een grotere hechting tot stand wordt gebracht. Plaats de vloerbedekking wanneer de lijm een sterke kleefkracht heeft bereikt en receptief is.

Gebruik de vachtroller NIET om het verbruik te vergroten omdat hierdoor de kleefkracht wordt verminderd.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de gehele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm. Rol met een tapijt- of linoleumwals over het gehele gestoffeerde oppervlak. Het walsen dient in twee richtingen te worden uitgevoerd, haaks op elkaar. Bij tapijten met een schuimrubber rug dient een GLYDA te worden gebruikt. Herhaal het walsen/GLYDA na 30 minuten, als de vloer geheel bedekt is, om er zeker van te zijn dat de lijm goed contact heeft gemaakt.

VOORZORGSMATREGELEN

Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking voordat de lijm volledig is gedroogd. Las de vinyl pas aan elkaar wanneer de lijm voor een goede hechting heeft gezorgd. Normaalgesproken na 24 uur.

GEREEDSCHAP

Lijmkam A2, tapijtvals, GLYDA voor tapijten met een schuimrubber rug, Stanley mes.

Gereedschap meteen na gebruik afspoelen met water als de lijm nog nat is.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.
Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Veiligheidsbladen zijn op verzoek verkrijgbaar. Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op.

Deze zijn te vinden op www.f-ball.nl of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl

